



Autoparchimetro per il pagamento della sosta

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserire la tessera microchip prepagata, contenuta all'interno della confezione, per trasferire credito nell'autoparchimetro. La somma minima da trasferire è di 5 Euro. E' possibile trasferire tutto l'importo della tessera, oppure solo 5 Euro o multipli di cinque. Per conoscere la somma disponibile sull'autoparchimetro premere il pulsante con il punto interrogativo.
2. Accendere l'autoparchimetro spingendo il tasto OK.
3. Selezionare la tariffa premendo il tasto OK, poi muoversi con le frecce per visualizzare le sei tariffe presenti nell'autoparchimetro (vedi tabella).
4. Individuata la tariffa spingere di nuovo il tasto OK per attivare il pagamento.
5. All'attivazione della tariffa prescelta compare la scritta WAIT. Sul display viene visualizzato, in basso, a sinistra la data e a destra l'ora di scadenza della sosta.
Data e ora di scadenza della sosta sono calcolati in base al credito disponibile sull'autoparchimetro e alla tariffa scelta, ed indicano il tempo corrispondente all'esaurimento dell'intero importo del credito.
6. Dopo la comparsa della scritta "WAIT" per un minuto non viene addebitata alcuna somma, per consentire al cliente l'annullamento dell'operazione, che si può effettuare premendo due volte il tasto C.
7. Trascorso il primo minuto, inizia a lampeggiare il led rosso situato sopra il tasto C, per indicare che il pagamento è in corso.
8. Alla fine della sosta, per arrestare il pagamento premere tre volte il tasto C.

Per maggiori dettagli, vedere la "Guida Utente – Europark" inserita nella confezione.

NOTA IMPORTANTE

La regolazione dell'ora, in particolare il cambio d'ora legale/solare è a cura dell'utente.

L'autoparchimetro considera come giorni festivi solo le domeniche. Pertanto è cura dell'utente evitare l'accensione dell'autoparchimetro in caso di festività infrasettimanali, quali per esempio, il lunedì di Pasqua. Occorre quindi valutare la programmazione dell'autoparchimetro in caso di sosta per più giorni con un festivo infrasettimanale compreso o a partire da un festivo infrasettimanale.

TARIFFE

Rispetto alle vecchie tariffe, le novità più significative sono le seguenti:

- Abbonamento giornaliero per sostare l'intera giornata (dalle 8.00 alle 18.00) nella Corona Semicentrale o nelle Zone Periferiche ad esclusione delle aree a rapida rotazione (RR). Selezionando questa tariffa, dopo un minuto di attesa, viene scalato **l'intero importo dell'abbonamento**. Se nel corso della giornata l'autoparchimetro viene spento e poi riacceso sulla stessa tariffa, non verrà più scalato alcun importo, avendo già pagato per l'intera giornata. L'autoparchimetro calcola il tempo di sosta in base al credito anche nel caso degli abbonamenti giornalieri (es. credito residuo di 12 euro, 2 giornate di abbonamento giornaliero in Corona).
- La tariffa per le aree a Rapida Rotazione (RR) poste nella Corona Semicentrale o nelle Zone Periferiche è la stessa della Corona Semicentrale o Zone Periferiche.
- L'autoparchimetro può essere utilizzato solo per il pagamento della sosta su strada, pertanto non può essere impiegato per il pagamento della sosta nei parcheggi fuori strada.